ご使用のまえに

ご飯の炊きかた

こんなとき

MITSUBISHI

三菱 11 ジャー炊飯器(家庭用)

形名 (1.0Lタイプ)

NJ-JM10
(1.8Lタイプ)

NJ-JM18

取扱説明書

(保証書付)

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みに なり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」は、大切に保存してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

● 準備 ・・・・・・ 5
●白米・無洗米を炊く(お急ぎ)・・・・・・6
● 玄米を炊く · · · · · · · 8
●ご飯の保温について9
● お米の種類別 炊くときのポイント ・・・・ 9
● いろいろなご飯を炊く10
・雑穀米・すし・おこわ
・炊込み・おかゆ
● 食べたい時刻を予約する・・・・・・12
(予約1·予約2)
● 今から1~12時間後に炊きあげる 13
(かんたん予約)

●安全のために必ずお守りください・・・・2

●各部のなまえとはたらき ··········4

● お手入れ ····································	14
● お料理メモ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
● 炊飯がうまくできないとき	18
● 故障かな?····································	20
現在時刻の合わせかた・・・・・・・ 2	21
/ 1 124	

● 保証とアフターサービス・・・・・・ 22

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

ご使用のまえに

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に **一** 結びつく可能性のあるもの。

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■図記号の意味は、次のとおりです。 (一例)



禁止



指示を守る

分解・修理・改造をしない

感電・発火・けが・異常動作の原因。

ぬれた手で、電源プラグの

*修理は、お買上げの販売店 または「三菱電機 修理窓口」 にご相談ください。



分解禁止 感電・ショート・発火の原因。



重いものをのせたり、無理に曲げた



感電の原因。

水につけたり、 水をかけたりしない

抜き差しはしない

感電・ショートの原因。



ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

蒸気口や、その付近に 手などを近づけない 蒸気にさわらない

・特に乳幼児には注意する



接触禁止

やけどの原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで 使わない



やけど・感雷・けがの原因。

禁止

炊飯中は絶対にふたを 開けたり、持ち運びしない

やけど・けがの原因。



吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの 異物を入れない



禁止

傷んだ電源コード・プラグや、 差込みのゆるいコンセントは 使わない




禁止

電源コードを傷つけない

り、束ねたり、引っ張ったり、加工した りすると、破損して感電・発火の原因。



電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う





*延長コードも定格15A以上のもの を単独でお使いください。

電源プラグの刃、および刃の 取付面のほこりをとる



ほこりが付着していると、 火災の原因。

電源プラグは根元まで

確実に差込む





差込む


根元まで

差込みが不完全なとき、

感電・発熱による火災の原因。









ふたを確実に 閉める

⚠注意

使用中、使用直後は 高温部に手を触れない カートリッジ・内なべ・放熱板など やけどの原因。



接触禁止


次の場所では使わない

- ●不安定な場所や、 熱に弱い敷物などの上 火災の原因。
- 水のかかるところや、ガスコンロ等の 火気の近く
 - 感電・漏電・火災の原因。
- 壁や家具の近く 変色・変形の原因。
- 吸・排気口をふさぐような所 壁などから20cm以内、 (紙・タオル・ふきん・じゅうたんの上など) 変色・変形・故障の原因。
- 直射日光のあたる所 変色・変形の原因。
- *キッチン用収納棚などを使うときは、耐荷重を確認し、 中に蒸気がこもらないように引出して、ご使用ください。

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない



専用の内なべ以外は 使わない





電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがをする ことを防ぐため。



電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。

雷源プラグを持って抜く



心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカー

に影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が 冷めてから行う



使用時以外は、 電源プラグを抜く

やけどを防ぐため。

絶縁劣化による感電・漏電・火災 を防ぐため。



ふた

磁気・電波に弱いものを近づけない

磁気カード(キャッシュカード、定期券など) ● 磁気テープ(カセットテープなど)

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。 ブレーカーの違うコンセントにかえる

炊飯専用のため、他の用途には 絶対に使わない

異物・米粒や水滴をつけたまま 使わない 底センサー 🔎 🌡



蒸気口をふきんなど でふさがない

変形・変色・故障の原因。

空炊きはしない つば部が

故障や異常動作の原因。

●重曹を使う料理


炊飯以外の料理


お願い

- ●多量の油を入れる料理
- 豆類の料理
- カレーやシチューなどのルーを用いて とろみをつける料理

感電・けがの原因。

各部のなまえとはたらき





準備

お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、お米の 種類によって使いわける。

- 白米・発芽米・玄米など (無洗米以外のお米)
- →計量カップ (約180mL=約150g)
- 無洗米
 - →無洗米用計量カップ (約170mL=約147g)





〇 良い例 × 悪い例

計量カップすりきり1杯で、約1合です



計量米びつでは、誤差がでることがあります。

発芽米の おすすめ割合

白米 2合 : 発芽米 1合

お米を洗う

内なべを使う。 (内なべでお米が洗えます)

- ●白米
- →充分に洗米する (におい・変色・こげを防ぐため)
- 無洗米
- →軽くすすぐ(こげやすいため)
- 発芽米
- →市販品のパッケージの記載にしたがう
- 玄米
- →軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く

水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位目盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに 炊けます。水にひたすと、やわらか めのご飯になります。

- 平らな場所で水加減する。
- 50℃以上のお湯・pH9以上の アルカリ水・硬度の高い ミネラル水での炊飯はしない。 (べちゃつき・黄変の原因)

内なべを本体に入れ、 雷源プラグを差込む

お知らせ

電源プラグをコンセントに差込んだとき に、「パチッ」と火花がでることがありま すが、これはIH特有のもので、異常では ありません。



内なべにザルなどを重ねて洗わないでください。 内なべのフッ素に傷がつくとはがれやすくなります。

白米 (無洗米)の目盛は両側にあります。



白米 進赤厚釜 炊込み3まで 5-7 おかゆ おこわ 0.5 3-

玄米・すし

おかゆ・おこわ

*目盛は、1.0Lタイプで説明しています。

水位目盛はめやすです

お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 半目盛以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米·麦	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、メニュー で「やわらか」を選んでください。 (ふきこぼれを防ぐため)


白米・無洗米を炊く





- ■お買上げ時の設定 お米 白米 、ご飯のかたさ ふつう、で炊くとき
 - → 3 ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

を押し、お米の種類を選ぶ



● 無洗米を炊くときは 無洗米を選ぶ





無洗米を炊くときは、炊く前に内なべの 底から軽くかき混ぜてください。

を押し、ご飯のかたさを選ぶ

♪ ふつう かため やわらか 炊込み



ふつう・かため・やわらか の3種類から選ぶ 押すごとに ▶ が移動して表示



急いで炊きたいとき(お急ぎ)



- 予熱を短縮し、通常より約10分早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、仕様(21ページ)を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。

できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ■、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

白	ふつう	約43~52分
	かため	約40~51分
米	やわらか	約44~54分

無	ふつう	約43~52分
洗洗	かため	約40~51分
木	やわらか	約44~54分

を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが点灯して 炊飯開始



むらしに入ると、でき あがりまでの時間を 1分刻みで表示



ブザーが鳴ったらできあがり

炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上の保温は しないでください。 ご飯の保温について

お知らせ



<表示例>保温表示

1時間単位で、24時間 まで表示。(1時間未満 は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。



選んだお米、ご飯のかたさの設定を記憶します。

P.9

- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。 ●炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- ●使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

玄米を炊く





2で炊飯する



できあがりまでの 時間のめやす

玄米 |約71~84分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

を押し、お米の種類を選ぶ

玄米 を選ぶ







を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが点灯して 炊飯開始



むらしに入ると、でき あがりまでの時間を 1分刻みで表示



ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて電源プラグを抜く

- 約15分以内にご飯をほぐす。
- 上枠、ふたパッキンにつゆが ついていたらふきとる。
- 保温ランプ消灯 保温はしないでください。におい・変色の原因になります。
- 選んだお米の設定を記憶します。●「かため」・「やわらか」メニューは選べません。

「お急ぎ」はできません。

ご飯の保温について

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります



- 保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1 時間単位で 24時間まで表示します。
- (1時間未満は0時間を表示)
- 24時間を超えると、現在時刻を表 示します。(保温は続けます)
- <現在時刻を表示したいときは> 一度保温をやめてから、再度保温 をしてください。

(保温経過時間は表示しません)


使用後は保温をやめて、 電源プラグを抜く



● 保温ランプ消灯

- 24時間以上の保温はしないでください。 (黄変・におい・パサつきの原因)
- ふたを確実に閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。
- 保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。 (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)
- 次のものは保温しないでください。
- ・白米・無洗米以外のご飯 (炊込み・おかゆ・おこわなど)
- 冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- ・よく洗わないで炊いたご飯
- ・みそ汁・カレーなどの汁もの

お米の種類別 炊くときのポイント




8

ご飯の炊きかた

ご飯の炊きかた

いろいろなご飯を炊く



雑穀米 雑穀類を白米や玄米などと 混ぜて炊きます

お米 キーは混ぜる米と同じ設定で 炊いてください。

〈例〉白米に雑穀類を混ぜる

- →白米を選ぶ
- 水位目盛⇒「白米」または「玄米」 (混ぜる米の目盛に合わせる)
- ●麦を混ぜて炊くときは、水を(半目盛以内で) 多めにしてください。
- ●市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめやすにし、お好みに合わせて水の量を加減してください。

すし

お米 キーで 白米 または 無洗米を 選びます。 P.6~7

●水位目盛➡「すし」

できあがりまでの時間のめやす

	すし	おこわ
白米	約46~54分	約40~50分
無洗米	約44~53分	
玄米		

	炊込み	おかゆ
白米	約48~64分	約54~64分
無洗米	約48~64分	約54~64分
玄米	約87~96分	約104~114分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減 は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

おこわ

(お米) キーは白米を選びます。

P.6~7

- 炊飯容量·水位目盛
- →1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水位目盛「おこわ」
- 具は米の上にのせて炊いてください。(米と具をかき混ぜたり、具の量が多い)と、うまく炊けない場合があります
- ●予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

炊込み

- 炊飯容量·水位目盛
- 白米·無洗米
 - ➡1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水位目盛「白米 |
- 玄米
 - →1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで
 - ・水位目盛 「玄米 |
- 具は米の上にのせて炊いてください。 (米と具をかき混ぜたり、具の量が多い) と、うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。



お米を押し、お米の 種類を選ぶ P9



ーを押し、炊込み を選ぶ



炊飯)を押し、炊飯を スタートする

> 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始



ブザーが鳴ったらできあがり

) を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

- 保温ランプ消灯
- 約15分以内にご飯をほぐす 保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

おかゆ (7分がゆ)

- 炊飯容量·水位目盛
- →1.0Lタイプは1カップ、1.8Lタイプは1.5カップまで ・水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
- ・具は米の上にのせて炊いてください。(米と具をかき混ぜたり、具の量が多い)と、うまく炊けない場合があります
- ・七草がゆなど青菜を入れるときは、ゆでた 青菜を炊きあがったおかゆに加えてください。
- 予約はしないでください。
- 「おかゆ」以外のメニューで炊かないで ください。(ふきこぼれの原因になります)



お米)を押し、お米の種類を選ぶ 🖭

を選ぶ

急いで炊きたいとき (お急ぎ)

- 予熱を短縮し、 通常より約10分 早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、仕様 (21ページ)を参照してください。玄米の「お急ぎ」はできません。



)を押し、炊飯を スタートする

炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

4 版 保温。

ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯 保温はしないでください。 おかゆがのり状になります。

予約して炊く

食べたい時刻を予約する(予約1・予約2)

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。 2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

予約時刻を設定する

- 時刻表示は 24時間表示です。
- ・昼の12時→ 12:00 ・夜の12時→ 1201
- ■現在時刻が合っているか確認してください。

時刻が合っていないときは P.21

予約1に設定するとき

やわらか炊込み

<表示例>

お急ぎ

白米無無無

<表示例>



を押し、予約1または予約2を選ぶ

押すごとにかわる 予約1 ▶ 予約 2 ▶ かんたん

● 予約ランプ(緑)点灯 ● 炊飯ランプ (赤) 点滅

お買上げ時の設定

予約1 → 6:00 予約2 → 18:00



| および | 分)を押して炊きあげる時刻を設定する

●押すごとに、1時間単位で進む /0~23時間まで \0に戻ると「ピピッ」と鳴る



- ●押し続けると、早送りする
- 押すごとに、10分単位で進む (0に戻ると「ピピッ」と鳴る) ● 押し続けると、早送りする

お急ぎ





を押す⇒予約完了

- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- 予約時刻が記憶される

<表示例>

午前7:30に炊きあげるとき

午前7:30に炊きあげるとき



前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

を押し、予約1または予約2を選ぶ

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ (赤) 点滅
- ●前回予約した時刻を表示



、炊飯)を押す➡予約完了

● 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです) <表示例>

予約1に設定してある 時刻を表示



今から1~12時間後に炊きあげる(かんたん予約)


1時間単位で予約できます。



(L")

かんたん)を3回押し、かんたん予約を選ぶ

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅



3時間後に炊きあげるとき


- かんたん予約-

時 間

かため

ご飯の炊きかた

を押し、炊きあげる時間を設定する



●玄米は炊飯時間が長いため 「1時間後」は選べません。

<表示例>

<表示例>

白米無洗米



炊飯 を押す⇒予約完了

- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- ●できあがり時刻を表示

お米・メニューをかえたいときは



、炊飯)を押す前に選んでください。

予約時刻をかえたいときは

- - を押す(予約ランプ(緑)消灯)
- 2 予約時刻を設定し直す P.12

予約を解除するときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

- ●予約前に、現在時刻が合っているか 確認してください。
 - ずれていると、予約時刻に炊きあがり ません
- 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 「長時間ひたすと水が腐敗しやすく、` (においが出る原因
- 次のとき、予約はできません。
- ・炊込み・炊飯中・保温中 予約中は、現在時刻を表示しません。
- ●1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。
- / 予約できる時間はメニューにより゛ 、異なります
- おこわ、具や調味料の入るものでは、 使わないでください。

「調味料の沈澱や具のいたみなどで、) くうまく炊けない原因

お手入れ

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。


炊飯したあとに毎回行う

■放熱板


台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う お手入れをしないで放置しておくと、サビ・カビ・こげが 発生する場合があります。

■はずしかた

片手でふたを 押さえ、片手 でつまみを真 っすぐ手前に 引く。



- ■取付けかた
- ●放熱板の▽印 と本体の△印 を合わせるよ うに、溝にツメ を差込む。
- 2上側をカチッ と音がするま で押し込む。



■内なべ ■しゃもじ

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、よく水洗いする *ナイロン面では洗わない

■蒸気口 放熱板・カート リッジをはずし、 かたくしぼった 布でふく

■底センサー

■ト枠

かたくしぼった布でふく

内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

- ■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。
- ザルを重ねて米を洗わない。水切りをしない。
- ●米を内なべに移すときにザル などをあてない。
- しゃもじについたご飯をふちに 押しあてて取らない。
- 金属製のしゃもじや泡立て器、 陶器などのかたいものを使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- ■スプーンや食器類を入れない。
- クレンザー・ナイロンタワシ類で 洗わない。
- ×悪い例
- 長い間使用すると、内なべの内側・ 外側に色むらが発生する場合が ありますが、性能面・衛生面への 影響はありません。
- フッ素がはがれたり(人体に害は ありません)、変形した場合は、 お買上げの販売店でお買求めく ださい。

●次のものは使わない /傷・腐食・変色・ヒビ \ の原因

- ●台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- ●本体の丸洗いはしない(故障の原因)

■カートリッジ


水洗いし、水気をふきとる

*スポンジのナイロン面など の固いものでこすらない (傷の原因)

おいしさを保つため、よく洗って ください。

■ヒーター板

かたくしぼった布でふく お手入れをしないで放置 しておくと、サビ・こげが 発生する場合があります。



はずしかた

介本体からカートリッジを 引きあげてはずす




力ートリッジを開けて、 カートリッジパッキンを はずす



取付けかた

↑ カートリッジパッキンを つけて、ロックを確実 に閉める



②カートリッジにブッシュが ついていることを確認し、 本体に取付ける

ブッシュのつけかた ブッシュ

カートリッジ 正しくつけないと

ふきこぼれの原因

本体のにおいが気になるとき

- ●内なべに1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める
- 2 お急ぎを押し、 (炊飯)を押して沸とうさせる
- ③約15分間、沸とうさせた後 (場)を押す
- ●冷めたら内なべ、放熱板、カートリッジを取出して洗う

汚れが気になるとき

■本体

かたくしぼった布でふく

■底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー (800番程度)でみがき、かたくしぼった布でふく

■しゃもじ受け ■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする

*ナイロン面では 洗わない







らいつけ、 3」に水加 で炊く。

お料理メモ

すし

◆すし飯作りのコツ

●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。

●だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。

関西式は昆布だしで炊きあげます。

• 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯より砂糖を少なめにします。

- 合わせ酢を混ぜるとき
- ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- ・うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
- ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆すし飯のみ1人分 約429kcal

材料(4人分)	
米3カ	ップ
酒大さ	じ1
合わせ酢	
「米酢大さ	· .
砂糖大さ	じ2
「塩小さ	じ1
のり ····································	適量
刺身、卵焼き、納豆など	
青じそ、わさび	適量

- 1米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内なべに米と酒を入れ、水位目盛 「すし」の「3」まで水を入れて かき混ぜ、メニュー ふつうで 炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながらご 飯をほぐし、すぐに合わせ酢を かけて練らないように混ぜる。
- 適当な大きさに切ったのりに、のすし飯と好みの具をのせて巻く。



炊込みの炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ(玄米は2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(玄米は4カップ)まで

五目(かやく)ご飯 メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約483kcal

材料	(4人	分)		
米			3カッ	ップ
鶏も	な肉			50g
にん	じん	中1/2	本(約5	0g)
油揚	易げ …			1枚
たじ	けのこの	の水煮 …	;	30g
干し	しい	たけ		3枚
	薄口し	ノょうゆ …	大さ	じ2
	みり	h	大さ	じ1
Α -	酒 …		大さ	じ1
	塩…		小さ	じ1
	だし(の素	·······i	五量
(Τ ι	しいた	けの戻し	<i>,</i> 汁	

- ●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。干ししいたけは約500mLの水で戻して石づきをとる。鶏肉、たけのことともに全ての材料を細切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内なべに米を入れ、水位目盛「白米」の「3」まで干ししいたけの戻し汁を入れた後、Aを入れて混ぜる。
- **41**の具を均等にのせて メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



おこわ

赤飯

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約434kcal

- ●ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかために ゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- 3もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内なべに米と②の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減する。
- **52**のささげを均等にのせて1時間ひたし、 お米 白米、 メニュー ふつうで炊く。
- **⑥**炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまと塩をふる。



黄飯

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約465kcal

材料(4人分)
もち米3カップ
くちなし5個
酒大さじ1½
塩小さじ3/4
黒豆 ······70g

●黒豆は洗って600mLの水にひたし、一晩おく。

おこわの炊飯容量 1.0Lタイプ 4カップまで

1.8Lタイプ 6カップまで

ささげ ·······¹/₄カップ(約30g)

…3カップ

..少々

少々

材料(4人分)

黒いりごま ……

もち米 …

- そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい取りながら、豆がやわらかくなるまで煮る。途中で湯が少なくなって、豆が水面から出るようなら水をたす。煮上がったら、そのまま煮汁にひたしておく。
- ②もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- ③くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、 茶こしでこす。
- ④内なべに米と③の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減して混ぜる。黒豆をのせて、お米 白米 メニュー ふつうで炊く。

※禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

おかゆ

七草がゆ

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約137kcal

材料 (4人分) 米····································	青菜

おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1カップまで(具を入れるとき0.5カップまで) 1.8Lタイプ 1.5カップまで(具を入れるとき1カップまで)

- ●米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内なべに米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」まで水を入れ、(メニュー)おかゆで炊く。
- 3青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぼり、 粗く刻む。
- **42**が炊きあがったら**3**と塩を加え、再び5分ほど蒸 らす。

- 七 草—

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、 すずな、すずしろの7種

16

炊込み

P.14~15

炊飯がうまくできないとき

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由
	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない	 カートリッジ・ブッシュを取付けて炊飯しましたか。 お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。 内なべを平らな場所に置いて水加減しましたか。 水加減やメニューは合っていますか。 お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他の炊き分けメニューをお試しください。 「お急ぎ」「無洗米」は、かために炊きあがります。 お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をすると、やわらかめのご飯になります。 ふたパッキンや内なべのふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。 →米粒などの異物や汚れをふき取ってください。
	ご飯がべちゃつく 固まる	 ● 炊きあがったあと、15分以内にご飯をほぐしましたか。 →ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固まったりします。
b	炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	● IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。→なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、 内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。
飯	ふきこぼれる	 カートリッジ・ブッシュを正しく取付けて炊飯しましたか。 最大炊飯量より多く炊いていませんか。 水加減は合っていますか。 内なべの目盛より水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは、メニューで「やわらか」を選んでください。 メニューを間違えていませんか。 ★ニューを間違えていませんか。 ★無洗米」以外のモードで、おかゆを「おかゆ」以外のメニューで炊くと、ふきこぼれることがあります。 内なべのふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。→取り除いてください。 洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。
	ご飯に薄い膜ができる	●オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(でんぷん質)が溶けて 乾燥したもので、異常ではありません。
	おこげができる	〈次のようなとき、おこげができます〉 ・洗米が不充分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります。) ・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) ・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内なべの底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由 参照 ページ
炊飯	炊込みご飯・おこわが うまく炊けない	 調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →具は、米の上にのせて炊飯してください。 具を入れすぎたり、具を大きいまま入れていませんか。 水加減は合っていますか。 →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。 最大炊飯量より多く炊いていませんか。 →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が少なくなります。
保温	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく	 ●24時間以上の保温をしていませんか。 ●ふたを確実に閉めましたか。 ●しゃもじを入れたまま保温していませんか。 ●保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 ●洗米が不充分ではありませんか。 →ぬか分が残っていると、においの原因になります。 無洗米も洗米することをおすすめします。 ●夏場に12時間以上の予約をしていませんか。

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

→取り除いてください。

ご飯が黄色っぽくなります。

■炊飯中

■予約中

ありませんか。

■保温中

→pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くと

●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。

● 放熱板・カートリッジ・ブッシュなどの汚れやつけ忘れは

復帰後、 炊飯を続けます。 復帰後、

予約どおりに炊きあがります。

復帰後、 保温を続けます。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

消耗品について

内なべ・放熱板・ふたパッキン・カートリッジ・カートリッジパッキン・ブッシュは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文ください。

故障かな?

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ

炊飯時間が長い	●最大炊飯量より多く炊いていませんか。●メニューは合っていますか。→玄米は炊飯時間が長くかかります。	P.21
予約が設定できない	予約を受付けない状態やメニューを選んでいませんか。→炊飯中、保温中、「炊込み」メニューは予約できません。	
予約時刻に炊けない	・現在時刻表示は合っていますか。→24時間表示の時計です。再確認してください。・炊飯中に停電しませんでしたか。	P.21 P.19
蒸気口以外から 蒸気がもれる	ふたパッキンに異物がついていませんか。→取り除いてください。ふたパッキンや内なべが変形していませんか。→お買上げの販売店で交換してください。(有料)	
上枠やご飯の中に つゆが落ちる	お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちることがあります。→ふき取ってください。	יי
ふたが閉まらない 閉まりにくい	◆上枠や内なべの底に米粒などの異物がついていませんか。→取り除いてください。◆放熱板を正しく取付けていますか。	P.14
炊飯・保温中に 音がする	●「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。●「チリチリ」「ジー」・・・・IH特有の通電音です。●「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。	
炊飯 を押してしばらくする と「ピピピピ」音が鳴る	◆本体に内なべが入っていないためです。→内なべを入れてください。	
キー操作ができない	 炊飯・保温・予約中は (切) 以外は受付けません。 玄米の「かため」・「やわらか」メニュー、「お急ぎ」はできません。 	
液晶表示が消える	●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを 差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合 わせ直してから使用してください。→内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有	P.21
電源プラグを差込んだ とき火花が出る	◆本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。	
表示部に「F8」が 表示される	 ◆本体の下にタオルなどを敷くと、本体底面の吸気口がふさがれるためであるが表示されて炊飯が途中で止まることがあります。 →敷いてあるタオルなどを取り除き、コンセントを抜き差しするとであるが消え、使用できます。 再び、「F8」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げ販売店にご連絡ください。 	

*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを 本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に 点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて お買上げの販売店にご連絡ください。

現在時刻の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例:19:10(午後7:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

電源プラグを 差込む

● 時刻表示が5秒間点滅

(点滅中は、時刻合わせが可能な状態)



を2回押す



を押して、12に 合わせる

19:12

- 時刻表示が点灯
- 押し続けると早送りする

操作を止めた5秒後に、

- Oに戻ると「ピピッ」と鳴る

|自動的に時刻合わせを完了

この時計は、 電源プラグを抜いても 内蔵の専用電池で 動いています。

- ■電池の寿命は、約4~5 年です。(使用条件に より、異なります)
- 電池が消耗してくると 電源プラグを抜いた とき、時計表示や予約 などの記憶が消えます。
- ●電池の交換は 電池は電気部品に固 定されていますので、 お買上げの販売店に ご依頼ください。(有料)

仕様

形	名	NJ-JM10	NJ-JM18
電	源	交流 100V	50-60Hz
消 費 電 力		1015W	1220W
炊飯容量	白米·無洗米·発芽米·胚芽米	0.18~1.0L (1~5.5合)	0.18~1.8L (1~10合)
	玄米	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L (2~6合)
量	炊込み(白米・無洗米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L (2~6合)
	炊込み(玄米)	0.18~0.36L (1~2合)	0.36~0.72L (2~4合)
(最小	おかゆ	0.09~0.18L (0.5~1合)	0.09~0.27L (0.5~1.5合)
3,	おこわ	0.36~0.72L (2~4合)	0.36~1.08L (2~6合)
最大)	すし(白米・無洗米)	0.36~1.0L (2~5.5合)	0.36~1.8L (2~10合)
	お急ぎ	上記最大容量の60%まで	
	ー ド の 長 さ	1.0m (自動コードリール)	
外形寸法〈幅×奥行×高さ〉		255×341×206 (mm)	282×368×239 (mm)
質	量	4.3kg	5.3kg
最	大 炊 飯 量	1.0L	1.8L
区	分 名	В	D
蒸	発 水 量	50.1g	56.7g
年	間 消費電力量	98.0kWh/年	150.7kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量		178.7Wh	239.3Wh
1時間当たりの保温時消費電力量		21.6Wh	26.6Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量		1.1Wh	0.9Wh
1時	間当たりの待機時消費電力量	0.9Wh	0.8Wh

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米 白米 メニュー ふつう での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変 化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用 いる数値です。
- ●消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力量です。保温時では1.0Lは500W、1.8Lは600Wです。
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

こんなとき

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。
- ■ご不明な点や修理に関するご相談は
- ●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ で相談窓口」(右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「炊飯がうまくできないとき」(18~19ページ)と 「故障かな?」(20ページ)にしたがってお調べく ださい。
- ●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理

させていただきます。

●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ジャー炊飯器
- 2. 形 名 NJ-
- 3. お買上げ日 年 月 8
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー ダイヤル **20120-56-8634**

(03) 3424-1111 (携帯電話対応)

ファックス

(03) 3424-1115

インター www.melsc.co.jp

戸 (0178) 28-8544

岡 (019) 637-7454

. 盛岡市羽場13地割 30-11 沢 (0197) 25-4511

(018) 865-4471

秋田市八橋三和町 19-36 手 (0182) 32-1785

大館(0186)42-2781

青 森 (017) 773-8381 |山 形 (023) 624-0018

鶴 岡(0235) 24-6161

郡 山(024) 959-6543

会 津(0242)27-4426

原 町 (0244) 24-2842

いわき (0246) 26-1822

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県 (飯田地区除く)・新潟県・静岡県 東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

グイヤル **100** 0120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリー ダイヤル **500 0120-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応)

(06) 6454-3901

ファックス (06) 6454-3900

www.melsc.co.ip

九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

グイヤル **2000120-56-8634**

(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス (03) 3424-1115

www.melsc.co.jp

長崎(095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740

熊 本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35

八 代 (0965) 33-5173

大分(097)558-8803

宮 崎(0985)56-4900

延 岡 (0982) 21-3540

鹿児島 (099) 260-2421

沖 縄 (098) 898-3333


ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

1 0120-139-365(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K07A

22

K07A



★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

このような

ありませんか

症状は

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



● 電源コードやプラグが異常に熱い。 ■コゲくさい臭いがする。

- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。

- 自動的に切れないときがある。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。